

ZESTAWIENIE MOCY - WARUNKI PRACY NORMALNE																US			
lp	Odbiór	ROZDZIELNICA NUMER ODBIORU	Moc jednostkowa [kW] lub [kW/m2]	Liczba [szt] lub powierzch. [m2]	Ogólny - 0 Silnik - 1	Odbiór pojedynczy-0 grupa - 1	P odbioru [kW]	sprawność	Pi uwzględniające sprawność [kW]	Kz	Pz [kW]	cos phi przyjęte	cos phi skorygowany obliczeniowy	Qz [kVAr]	Sz [kVA]	LICZBA FAZ	Iobc [A]	współczynnik zapasu Ib/In	In rozruch-bezp [A]
13	R1 Oświetlenie				0	1	0,7	1,000	0,7	0,7	0,5	0,95	0,95	0,2	0,5	1	2,2		
14	Gniazda				0	1	8,0	1,000	8,0	0,05	0,4	0,85	0,85	0,2	0,5	1	1,0		
15	Podgrzewacz wody				0	0	2,0	1,000	2,0	0,5	1,0	0,97	0,97	0,3	1,0	1	9,0	0,80	16,00
16	Grzejnik				0	0	1,5	1,000	1,5	0,4	0,6	0,86	0,86	0,4	0,7	3	2,5	0,50	10,00
17	Jednostka zewn. klim 1				1	0	1,6	0,737	2,2	0,6	1,3	0,86	0,83	0,9	1,6	3	5,0	0,50	10,00
18	Jednostka zewn. klim 2				1	0	1,6	0,737	2,2	0,6	1,3	0,86	0,83	0,9	1,6	3	5,0	0,50	10,00
19	Centrala wentylacji				0	1	0,6	1,000	0,6	0,6	0,4	0,86	0,86	0,2	0,4	3	0,6	0,50	35,00
20	puszka 3f				0	1	8,0	1,000	8,0	0,3	2,4	0,86	0,86	1,4	2,8	3	4,0	0,50	35,00
21	gniazdo 3f				0	1	5,0	1,000	5,0	0,1	0,5	0,97	0,97	0,1	0,5	1	2,2	0,75	16
Razem R1		R1			0	0	29,0	1,0	30,1	0,28	8,4		0,879	4,5	9,5	3	13,7	0,33	50,00